

POPIS OBSLUHY VRAT

VJEZD DO GARÁŽÍ:

Před vrata stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Po úplném otevření vrat, vjed'te do garáží. Vrata se po nastaveném čase automaticky zavřou. Dálkovým ovladačem vrata nejdou zavřít!

Upozornění: Nepoužívejte dálkové ovládání, pokud nemáte dostatečnou viditelnost na garážová vrata!

Dosah dálkového ovládání je obvykle ca. 15 m. Může být podstatně ovlivněn okolním prostředím, povětrnostními podmínkami, atd. a to jak zvýšením, tak i snížením dosahu.

VÝJEZD Z GARÁŽÍ:

Před vrata stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Po úplném otevření vrat, vyjed'te z garáží. Vrata se po nastaveném čase automaticky zavřou. Dálkovým ovladačem vrata nejdou zavřít!

Pokud přijíždíte k vratům, které se již zavírají, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Po úplném otevření projed'te.

Vrata jsou vybavena bezpečnostními prvky:

- samokontrolní uzavírací hranou, která zajistí při najetí na překážku zastavení vrat a zpětné otevření**
- světelnou fotozávorou, která zajistí při přerušení paprsku zastavení vrat a zpětné otevření**

Vrat ani jejich částí se nepřidržujte, hrozí nebezpečí úrazu!

Při výpadku elektrické energie nebo při poruše, lze vrata otevřít nebo zavřít pomocí řetízku na motoru. Při nouzovém ovládání řetízkem nepřejíždějte koncové polohy! Může dojít k vymotání tažným lan!

Nouzové ruční ovládání vrat je určeno výhradně k použití pouze v nouzi! Manipulaci s nouzovým ručním ovládáním smí provádět pouze osoba poučená!

!!! Při poruše volejte správce objektu nebo servisního technika!!!